



Vedlikeholdsveiledning for

BENTLEY VISKOSETEPPE

Bentley er et høykvalitets av bambusviskose. Hvert teppe er vevet for hånd av dyktige vevere i India, små variasjoner i størrelse og farge kan derfor forekomme. Teppet inneholder naturlige bambusfiber. Under skjæreprosessen av teppet skyves små fiber ned i luven. Disse fibre kommer til overflaten når teppet blir tatt i bruk, det vil derfor løse noe i starten. Dette avtar over tid, normalt innen et par måneder, avhengig av bruk. Støvsug gjerne teppet derfor litt ekstra i starten.

Generelt renhold

Støvsug teppet regelmessig, minst én gang i uken. Støvsug med børsten inne. Teppet tåler ikke robotstøvsuger.

Teppet kan med fordel renses ca hvert annet år.

Flekker

Flekker er viktig å behandle umiddelbart. Bruk en ren fargeløs klut eller tørkepapir til å absorbere væsken. Ikke gni. Gjenta flere ganger til det meste av væsken er absorbert.

For særs vanskelige flekker, anbefaler vi å ta kontakt med en profesjonell tepperenser.

Impregnering

Vi anbefaler at teppet impregneres med Universal Protector rød, uten silikon, før bruk og et par ganger i året. Denne får du kjøpt i din lokale Bohus-butikk.



InHouse